Mobile Elevated Work Platform (MEWP)
ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್

ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ (MEWP) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು

	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
1	**ಆಪರೇಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು**	• MEWP ಆಪರೇಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥರು. • ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಕೆಲಸಗಾರರು MEWP ಗೆ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು MEWP ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆಪರೇಟರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. • ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಾರದು.		
2	**ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾರಂಭ ತಪಾಸಣೆ**	• ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. • ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. • MEWP ತಯಾರಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು.		
3	**ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.**	• ಸುಧಾರಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ರಚನಾತ್ಮಕ ಭರ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಧಾರಿತವಲ್ಲ. • ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದ ಹೊರತು MEWP ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. • ಸಮರ್ಥ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
		ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು, ಪುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ MEWP ಅನ್ನು ಇರಿಸಬೇಡಿ. • ತಯಾರಕರ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳಿಜಾರು ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ 5% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ MEWP ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಡಿ (ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು). • ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಖನನ, ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ಕಂದಕದ 10 ಅಡಿ (3 ಮೀಟರ್) ಒಳಗೆ MEWP ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಡಿ.		
3	**ಪತನ ರಕ್ಷಣೆ**	• MEWP ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 100% ಟೈ ಆಫ್. • ಬೀಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬುಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಟೂಲ್ ಲ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. • ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲೈಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಧರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ 100% ಟೈ ಆಫ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು HSE ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.		
4	**ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ**	• ಸಲಕರಣೆಗಳು ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. • ರಚನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಾಟರ್ ಬಳಸಿ.		
5	**ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ**	• ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು (ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಂದ		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
	MEWP ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಡಿ. • ಅಪಾಯಕಾರಿ (ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ / ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಾಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

	ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ/ಹುದ್ದೆ	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ			

Mobile Elevated Work Platform (MEWP)
ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್

