മൊബൈൽ എലിവേറ്റഡ് വർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം (MEWP)

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും MEWP പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ഓരോ നിയന്ത്രണവും സ്ഥിരീകരിക്കുക / ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ പരിരക്ഷിക്കുക		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി (കൾ)	സ്റ്റാർട്ട് - വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	**ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കണം**	• MEWP ഓപ്പറേറ്റർ പരിശീലനം ലഭിച്ചതും കഴിവുള്ളവനുമാണ്. • പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തൊഴിലാളി MEWP-യിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായി MEWP-യുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സുരക്ഷാ അവലോകനം നൽകണം. • ഒരു സമയത്ത് കൊട്ടയിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകരുത്.		
2	**പ്രീ-സ്റ്റാർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി**	• എക്യുപ് മെന്റും അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക. • എല്ലാ മാനുഫാക്ടറി ശുപാർശകളും പ്ലക്കാർഡുകളും അവലോകനം ചെയ്യുക. • നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യകതയേക്കാൾ കൂടുതൽ എംഇഡബ്ല്യുപി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യരുത്.		
3	**വർക്ക് ഏരിയയും ഗ്രൗണ്ട് ഉപരിതല അവസ്ഥകളും അവലോകനം ചെയ്യുക**	• മെച്ചപ്പെട്ട ഉപരിതലങ്ങളിൽ ചതച്ച കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഘടനാപരമായ ഫിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ നടപ്പാത അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. • പ്രദേശം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രെയിൻ മാറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ MEWP പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പകരമായി, പ്രദേശം വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറെ ബന്ധപ്പെടാം. • യോഗ്യതയുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഗ്രേറ്റിംഗ്, മാൻഹോളുകൾ, പുൾ ബോക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലിക ഘടനകൾ എന്നിവയിൽ MEWP സ്ഥാപിക്കരുത്. • നിർമ്മാതാവിന്റെ പരമാവധി സ്ലോപ്പ് റേറ്റിംഗിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ 5% (ഏതാണോ കുറവ്) എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞ പ്രതലങ്ങളിൽ		

Chevron

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

	MEWP പ്രവർത്തിക്കരുത്. • സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് കഴിവുള്ള എഞ്ചിനീയറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ഖനനത്തിന്റെയോ ചരിവിന്റെയോ കുഴിയിലോ 10 അടി (3 മീറ്റർ) ഉള്ളിൽ MEWP പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്.		
4 വീഴ്ച സംരക്ഷണം	• MEWP ബാസ്കറ്റിനുള്ളിലെ നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 100% ടൈ ഓഫ്. • ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ബാസ്കറ്റിന് ചുറ്റും വല പ്രയോഗിക്കുക, മികച്ച രീതിയിൽ ടൂൾ ലാൻയാർഡുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. • വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവനക്കാരൻ ലൈഫ് വെസ്റ്റ് ധരിക്കണോ അതോ 100% ടൈ ഓഫ് പരിപാലിക്കണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് HSE യുമായി ബന്ധപ്പെടുക.		
5 ഓവർഹെഡ് അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക	• ഓവർഹെഡ് തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും ഓവർഹെഡ് പവർലൈനുകളിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് പാലിക്കണം. • ഘടനകൾക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ബാസ്കറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. അധിക അവബോധത്തിനായി ഒരു സ്പോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക		
6 പ്രവർത്തനവും യാത്രയും	• ലിഫ്റ്റിലെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങാത്ത പക്ഷം (അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ) ലോവർ കൺട്രോളുകളിൽ നിന്ന് MEWP പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്. • അപായകരമായ (ക്ലാസിഫൈഡ്) ഏരിയകളിലെ യാത്രയ്ക്ക് / പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്യുപ് മെന്റിനെയും പൈപ്പിംഗിനെയും സമീപിക്കുമ്പോഴോ സ്പോട്ടർ ആവശ്യമാണ്.		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

MEWP പ്രവർത്തനങ്ങളും സജ്ജീകരണവും

