International Association of Oil & Gas Producers

పని ప్రారంభం తనిఖీ

Confined Space Entry - నిర్బంధించిన ప్రదేశంలో ప్రవేశం

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి - ఏదైనా ప్రవేశ పరిమిత ప్రదేశంలో ప్రవేశ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.		ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర
నేను ధృవీకరించాను:				
1	**ప్రవేశ పరిమిత ప్రదేశం శక్తి ఐసోలేషన్ అవసరాల కోసం మూల్యాంకనం చేయబడింది. పరిమిత స్థలం ప్రవేశ పనికి శక్తి ఐసోలేషన్ అవసరమా? □అవును: □లేదు: ఒకవేళ అవును అయితే: ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ స్టార్ట్ వర్క్ చెక్ పూర్తి చేయండి. ఒకవేళ కాదు అయితే: దశ 2కు కొనసాగించండి**	• అన్ని సంభావ్య శక్తి వనరులు గుర్తించబడ్డాయి, వేరు చేయబడ్డాయి మరియు లాక్ చేయబడ్డాయి మరియు ఐసోలేషన్ ప్లాన్ ప్రకారం ట్యాగ్ చేయబడ్డాయి. • విస్ఫోటక పదార్థాలు లేదా వాయువులను తొలగించడానికి సిస్టమ్‌ను డ్రైన్, ఫ్లష్ లేదా పర్జ్ చేశారు.		
ప్రవేశ పరిమిత స్థలం ప్రవేశానికి ముందు				
నేను ధృవీకరించాను:				
2	**ప్రమాదాలు గుర్తించబడింది, నియంత్రించబడింది, మరియు అది ప్రారంభించడానికి సురక్షితం**	• పని యొక్క పరిధికి నిర్దిష్టంగా టాస్క్ రిస్క్ మదింపును పూర్తి చేయడం • పని ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రమాదాల గురించి వర్క్ టీమ్ తో చర్చించాలి. • అదనపు ప్రమాదాలను కలిగించే ఏకకాలంలో కార్యకలాపాలను తనిఖీ చేయండి.		
3	**గ్యాస్ పరీక్షల ఆవృత్తిని నిర్ధారించబడింది**	• అర్హత కలిగిన గ్యాస్ టెస్టర్ ద్వారా గ్యాస్ పరీక్ష జరుగుతోంది. • పని ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రాథమిక గ్యాస్ టెస్టింగ్ మరియు అవసరమైన ఫాలోప్ టెస్టింగ్ పూర్తవుతుంది. • టెస్టింగ్ ఫలితాలను చెక్ చేయండి మరియు పని ప్రారంభించడానికి ముందు ఫాలోప్ టెస్టింగ్ కొరకు షెడ్యూల్ ని అంగీకరించండి.		
4	**వెంటిలేషన్ అందుబాటులో ఉంది మరియు పనిచేస్తుంది**	• మొత్తం ప్రదేశంలో నిరంతర గాలి ప్రవాహం ఉండేలా ఫ్లెక్సిబుల్ డక్టింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది • **ఒకవేళ మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే:** – మొత్తం ప్రదేశంలో నిరంతర గాలి ప్రవాహం ఉండేలా ఫ్లెక్సిబుల్ డక్టింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. – స్టాటిక్ విద్యుత్ ప్రమాదాలను నివారించడానికి పరికరాలు బాండ్ మరియు గ్రౌండ్ చేయబడ్డాయి. • **వెంటిలేషన్ ఇన్లెట్:** – **మండే వనరుకు దగ్గరల్లో లేవు** – గాలి/వాతావరణ పరిస్థితులచే ప్రభావితం కావు మరియు ప్రవాహ నిబంధనలు ఉండవు – ఆ ప్రదేశంలోకి కలుషితమైన గాలిని (ఉదా., వాహనం లేదా జనరేటర్ పొగ) లోపలికి లాగవు		

5	**ప్రవేశానికి ముందు ఒక సహాయకుడు ఏర్పాటు చేయబడతాడు మరియు సంప్రదింపు పద్ధతిని అంగీకరించి, పరీక్షిస్తారు.**	• ప్రవేశ పరిమిత ప్రాంతానికి నిర్దారిత ప్రవేశ పాయింట్(లు) వద్ద ప్రత్యేక సహాయకుడు ఉంటారు. • అటెండెంట్ తన బాధ్యతలను వివరిస్తారు, వాటిలో ఇవి ఉంటాయి: – ముందుగా అంగీకరించిన కమ్యూనికేషన్ పద్ధతులను (ఉదా., చేతి సంకేతాలు, రేడియో) ఉపయోగించడం – నియంత్రిత ప్రదేశంలో ఉన్న సిబ్బందిని పర్యవేక్షించడం – నియంత్రిత ప్రదేశంలోకి ప్రవేశాలు మరియు నిష్క్రమణలను నమోదు చేయడం – మారుతున్న పరిస్థితుల కోసం నియంత్రిత ప్రదేశాన్ని పర్యవేక్షించడం – అవసరమైతే అత్యవసర రెస్క్యూ ప్రతిస్పందనను ప్రారంభించడం		
6	**నా శ్వాస పరికరం మంచి పని స్థితిలో ఉంది. శ్వాసకర్షకం అవసరం లేకపోతే: తదుపరి దశకు కొనసాగండి.**	• శ్వాసక్రియ పరికరం పూర్తిగా, ధృవీకరించబడి, మంచి పని స్థితిలో ఉండాలి • ప్రధాన గాలి సరఫరా ధృవీకరించబడిన శ్వాస గాలి అయి ఉండాలి మరియు సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయబడి ఉండాలి • ప్రవేశించడానికి ముందే ఎస్కేప్ ప్యాక్ సిద్ధంగా ఉండి, పనిచేస్తూ ఉండాలి		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని మరియు నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు వస్తే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర్త			

Confined Space Entry - నిర్బంధించిన ప్రదేశంలో ప్రవేశం

