International Association of Oil & Gas Producers

ప్రారంభ పని తనిఖీ

ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో పని చేయడానికి ఉపయోగించే మొబైల్ పైకి ఎత్తే వేదిక

Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి - ఏదైనా MEWP ఆపరేషన్స్ యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.	ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర్త
నేను ధృవీకరించాను:			
1 **ఆపరేటర్ విధిగా శిక్షణ పొందాలి.**	• MEWP ఆపరేటర్ శిక్షణ పొందినవాడు మరియు నైపుణ్యం కలిగి ఉంటాడు. • శిక్షణ పొందని వర్కర్ MEWPని ఎక్కడానికి ముందు MEWP యొక్క శిక్షణ పొందిన ఆపరేటర్ విధిగా భద్రతా సమీక్ష ఇవ్వాలి. • ఏ సమయంలోనైనా బుట్టలో ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు ఉండకూడదు.		
2 **ఒక ద్వారా ప్రీ స్టార్ట్ తనిఖీ సమర్థుడైన వ్యక్తి**	• ఎక్విప్ మెంట్ మరియు దాని యొక్క కాంపోనెంట్ లు కూడా సురక్షితమైన ఆపరేటింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నాయని ధృవీకరించుకోండి. • అన్ని తయారీ సిఫార్సులు మరియు ప్లకార్డులను సమీక్షించండి. • MEWP తయారీదారుల అవసరాల కంటే ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయరాదు.		
3 **పనిప్రాంతం మరియు గ్రౌండ్ ఉపరితల పరిస్థితులను సమీక్షించడం**	• మెరుగుపరచబడ్డ ఉపరితలాల్లో చూర్ణం చేయబడ్డ రాయి లేదా ఇంజినీర్డ్/ప్లక్చరల్ ఫిల్ మెటీరియల్ యొక్క పేవ్డ్ లేదా కాంపాక్ట్ ప్రాంతాలు ఉంటాయి, లేనిపక్షంలో అది మెరుగుపడదు. • ఆ ప్రాంతాన్ని మెరుగుపరచడం కొరకు క్రేన్ మ్యాటింగ్ ఇన్ స్టాల్ చేయనట్లయితే మెరుగు చేయని ఉపరితలాలపై MEWPని ఆపరేట్ చేయరాదు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ప్రాంతాన్ని అంచనా వేయడానికి నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజినీర్ ను సంప్రదించవచ్చు. • నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజినీర్ నుంచి ముందస్తు రాతపూర్వక అనుమతి లేకుండా గ్రేటింగ్, మ్యాన్ హోల్స్, పుల్ బాక్స్ లు లేదా ఓపెనింగ్ లో విస్తరించి ఉన్న ఏదైనా తాత్కాలిక నిర్మాణాలపై MEWPని ఉంచవద్దు. • తయారీదారుడు గరిష్ట స్లోప్ రేటింగ్ లేదా 5% (ఏది తక్కువైతే అది) కంటే ఎక్కువ వాలుగా ఉండే ఉపరితలాలపై MEWPని ఆపరేట్ చేయవద్దు. • పరిస్థితిని మదింపు చేయడం కొరకు నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజినీర్ అనుమతి లేకుండా తవ్వకం, వాలు లేదా గుంట యొక్క 10 అడుగులు (3 మీటర్లు) లోపల MEWPని ఆపరేట్ చేయవద్దు.		
4 **పతనం రక్షణ**	• MEWP బాస్కెట్ లోపల నిర్దారిత లొకేషన్ లకు 100% కై ఆఫ్ చేయండి. • డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ ల యొక్క సంభావ్యతను తగ్గించడం కొరకు, బాస్కెట్ చుట్టూ నెట్టింగ్ అప్లై చేయండి మరియు అత్యుత్తమ విధానంగా టూల్ లేన్ యార్డ్ లను జతచేయండి. • వాటర్ పై పనిచేసేటప్పుడు, ఉద్యోగి లైఫ్ వెస్ట్ ధరించాలా లేదా 100% కై ఆఫ్ మెయింటైన్ చేయాలా అని మదింపు చేయడం కొరకు HSEని సంప్రదించండి.		
5 **ఓవర్ హెడ్ ప్రమాదాలను గుర్తించడం**	• ఓవర్ హెడ్ అడ్డంకులు మరియు ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్ ల నుంచి ఎక్విప్ మెంట్ కనీస క్లియరెన్స్ లను మెయింటైన్ చేయాలి. • నిర్మాణాల లోపల పనిచేసేటప్పుడు, బాస్కెట్ లోని సిబ్బందిని సంభావ్య కాంటాక్ట్ చేసే లొకేషన్ లను గుర్తించండి. అదనపు		

	అవగాహన కొరకు స్పాటర్ ఉపయోగించండి.		
6 ఆపరేషన్ మరియు ట్రావెలింగ్	• లిఫ్ట్ లోని వర్కర్ ల నుంచి అనుమతి పొందనట్లయితే దిగువ కంట్రోల్స్ నుంచి MEWPని ఆపరేట్ చేయవద్దు(అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మినహా). • ప్రమాదకరమైన (క్లాసిఫైడ్) ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం/ఆపరేషన్ కొరకు లేదా ఎక్విప్ మెంట్ మరియు పైపింగ్ ని మీరు సమీపించేటప్పుడు స్పాటర్ అవసరం అవుతుంది.		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని మరియు ధృవీకరించబడ్డాయని నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు వస్తే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభిచే ధ్రువీకర్త			

ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో పని చేయడానికి ఉపయోగించే మొబైల్ పైకి ఎత్తే వేదిక

Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

