International Association of Oil & Gas Producers

ప్రారంభ పని తనిఖీ

Working at Height - ఎత్తైన ప్రాంతంలో పనిచేయడం

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి- ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఏదైనా పనిచేయడం ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.	ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర
నేను ధృవీకరించాను:			
1 **ప్రమాదాలు గుర్తించబడతాయి, నియంత్రించబడతాయి మరియు ప్రారంభించడం సురక్షితం.**	• పని యొక్క పరిధికి నిర్దిష్టంగా టాస్క్ రిస్క్ మదింపును పూర్తి చేయడం • పని ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రమాదాల గురించి వర్క్ టీమ్ తో చర్చించాలి. • అదనపు ప్రమాదాలను కలిగించే ఏకకాలంలో కార్యకలాపాలను తనిఖీ చేయండి.		
2 **నా పడిపోయే సంరక్షణ పరికరం:** • **సర్టిఫైడ్** • **తనిఖీ చేశారు** • **రేట్ చేయబడింది** • **పనికి సరిపోతుంది**	• ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్ మెంట్ లో ఫాల్ అరెస్ట్ మరియు/లేదా ఫాల్ రెస్ట్రెంట్ సిస్టమ్ లు ఉంటాయి. • వర్కర్ యొక్క బరువుకు మద్దతు ఇవ్వడం కొరకు ఫుల్ బాడీ హార్నెస్ లోడ్ రేటింగ్ చేయబడుతుంది. • ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ హార్నెస్ మీద అరుగుదల చిహ్నాల కొరకు ప్రతి స్ట్రాప్, బకెల్, ఫిట్టింగ్ మరియు/లేదా గ్రోమెట్ చెక్ చేయండి. • ఫాల్ అరెస్ట్ సిస్టమ్ లో సెల్ఫ్ రిట్రాక్టింగ్ లైఫ్ లైన్ లేదా షాక్ అబ్జార్బింగ్ లేన్ యార్డ్ ఉంటుంది. • వర్కర్ అంచుకు చేరుకోవడం మరియు పడిపోకుండా నిరోధించడం కొరకు ఫాల్ రెస్ట్రెంట్ లో ఫిక్స్డ్ లైఫ్ లైన్ ఉంటుంది. • ఫాల్ అరెస్ట్ అనేది సంభావ్య ఫాల్ డిస్టెన్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. గమనిక: ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్ మెంట్ లో అధిక అరుగుదల/డ్యామేజీ/మెకానికల్ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా లేదా దీనికి ఫిట్ కానట్లయితే ఆపండి మరియు సూపర్ వైజర్ కు సమాచారం అందించండి.		
3 **ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ హార్నెస్ ఫిట్ అయ్యేవిధంగా సర్దుబాటు చేయబడుతుంది**	• కేవలం ఫుల్ బాడీ హార్నెస్ లు మాత్రమే ఉపయోగించబడతాయి. • హార్నెస్ స్ట్రాప్ లు మెలితిప్పబడవు • బాడీ ఫిట్ కు దగ్గరగా ఉండటం కొరకు హార్నెస్ బాడీ స్ట్రాప్ లు సర్దుబాటు చేయబడతాయి (అంటే, స్లాక్ ఉండదు) గమనిక: బాడీ బెల్ట్ ల వాడకం అనుమతించబడదు.		
4 **100% టై ఆఫ్ కొరకు ఆమోదించబడ్డ యాంకర్ పాయింట్(లు) అమల్లోనికి చేర్చబడ్డాయి.**	• సంరక్షిత ప్రాంతాలకు వెలుపల 100% టై ఆఫ్ చోటు చేసుకోవచ్చు(హ్యాండ్ రెయిల్స్ ద్వారా చుట్టబడని ఎలివేటెడ్ వర్క్ ఏరియా వంటివి) • యాంకర్ పాయింట్ రెగ్యులేటరీ/కంపెనీ ఆవశ్యకతలను తీరుస్తుంది. • యాంకర్ పాయింట్ ల యొక్క పొజిషన్(లు) 100% టై ఆఫ్ కు అనుమతిస్తాయి. • లభ్యమయ్యే యాంకర్ పాయింట్ల సంఖ్య 100% టై ఆఫ్ కు అనుమతిస్తుంది. • అటాచ్ మెంట్ సురక్షితంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి కనెక్ట్ చేసే పరికరాన్ని లాగండి గమనిక: ఎత్తులో పనిచేసే ఎవరైనా అన్ని సమయాల్లో 100% టై ఆఫ్ అయ్యారని నిర్ధారించుకోండి (ఉదా. అన్ని వేళలా కనీసం ఒక హుక్ ని యాంకర్ చేయాలి)		
5 **ఒకవేళ పడిపోయినట్లయితే, పతనం మార్గం స్పష్టంగా ఉంటుంది.**	• వర్కర్ పడిపోయినట్లయితే అతడిని సంరక్షించడం కొరకు ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ ఫిట్ గా ఉంటుంది. • ఫాల్ అరెస్ట్ దూరం అనేది మొదటి అడ్డంకి పడే దూరం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. • ఒకవేళ వర్కర్ ఊగే అవకాశం ఉన్నట్లయితే, మార్గంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవని తనిఖీ చేయండి. • ఫాల్ పాత్ నుంచి మొబైల్ అడ్డంకులు తొలగించబడ్డాయి.		

6 **ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉపయోగించే టూల్స్/మెటీరియల్స్ సురక్షితంగా ఉంటాయి.**	• ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే టూల్స్ కు సెక్యూరింగ్ వైర్/లేన్ యార్డ్ లు/టీథర్ లు ఉంటాయి. • ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉపయోగించే మెటీరియల్స్ ని స్టోరేజీ బాక్సులు, పౌచ్ లు, బ్యాగులు మొదలైన వాటిలో భద్రపరచాలి. • ఓపెనింగ్ లను దిగువ లెవల్స్ కు కవర్ చేయండి(ఉదా. గ్రేటింగ్, గ్యాప్ లు మొదలైనవి) లేదా డెబ్రిస్ నెట్ లను ఉపయోగించండి. గమనిక: సైట్/కంపెనీ డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ని అనుసరించండి (ఉదా. ఎత్తైన టూల్ రిజిస్టర్ వద్ద పని)		
7 **అడ్డంకులు మరియు డ్రాప్ / మినహాయింపు జోన్ లు అమలులో ఉన్నాయి**	• డ్రాప్/మినహాయింపు జోన్ లను గుర్తించడం • ఎత్తైన ప్రాంతంలో పనిచేసేటప్పుడు డ్రాప్/మినహాయింపు జోన్ లకు ప్రాప్యతను నియంత్రించడం (ఉదా. అకౌండెంట్ లేదా భౌతిక అడ్డంకులు)		
8 **రెస్క్యూ ప్లాన్ అమలులో ఉంది మరియు ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది**	• పని సిబ్బంది రెస్క్యూ ప్రణాళిక గురించి చర్చించారు, వీటిలో: - రెస్క్యూ ప్రతిస్పందనను ఎలా ప్రారంభించాలి - రెస్క్యూ ఎక్విప్ మెంట్ మరియు రెస్పాండర్ ల యొక్క లొకేషన్ • రెస్క్యూ సిబ్బంది: - అందుబాటులో ఉంది - ఈ పనికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకుంటారు. - రెస్క్యూ ప్లాన్ అమలు చేయగలరు		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని మరియు ధృవీకరించబడ్డాయని నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు వస్తే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభచే ధ్రువీకర్త			

Working at Height - ఎత్తైన ప్రాంతంలో పనిచేయడం

